TV-Installation

Badezimmer TV - Spiegel TV - Outdoor TV

Achten Sie darauf, dass Ihr Fernseher fachgerecht installiert wird – idealerweise durch einen qualifizierten Fachmann. Beachten Sie stets die geltenden Gesetze und Vorschriften. Weitere Informationen finden Sie unter anderem hier: https://www.splashvision.tv/service/nen1010-norm-voor-badkamer-tv.html
Für eine optimale Bildqualität empfehlen wir, den Fernseher auf Augenhöhe einer in der Badewanne sitzenden Person zu montieren. Dies sorgt für den höchsten Sehkomfort; zudem ist der Betrachtungswinkel von oben besser als von unten. Es ist angenehmer, im Stehen auf den Bildschirm hinabzublicken, als aus der Badewanne heraus in einem steilen Winkel nach oben zu schauen. In der Praxis bedeutet dies, dass die Unterkante des Fernsehers etwa 10 bis 20 cm über dem Wannenrand positioniert werden sollte – je nachdem, was optisch am besten zum Fliesenbild passt.

Sie können das 12-V-Netzteil beispielsweise hinter oder unter einem Hängeschrank unterbringen. Achten Sie in jedem Fall darauf, dass es zugänglich bleibt, ohne dass dafür Abriss- oder bauliche Maßnahmen erforderlich sind. Alternativ lässt sich das Netzteil unter der Badewanne oder auf der anderen Seite der Wand platzieren. Das 12-V-Kabel zur Verbindung von Netzteil und Fernseher ist etwa 1 Meter lang; mit einem von uns angebotenen Verlängerungskabel kann es auf bis zu ca. 5 Meter verlängert werden. Wenn Sie das Netzteil in der Wand hinter dem Fernseher unterbringen und die Ränder mit Silikon abdichten, liegt es außerhalb der durch die NEN1010-Norm definierten Zonen und kann sicher hinter dem Gerät positioniert werden. Wird das Netzteil vor der Wand montiert, müssen die NEN1010-Vorschriften berücksichtigt werden.

Die Anschlüsse (HDMI, Koaxial, Stromversorgung usw.) befinden sich mittig auf der Rückseite des Fernsehers in einem speziell abgedeckten Fach. Die Kabel können von unten oder direkt von hinten eingeführt werden. Bringen Sie die Abdeckung des Anschlussfachs unbedingt wieder an und sichern Sie sie mit den Schrauben; die Kabel werden dabei durch die spezielle Schaumstoffdichtung geführt. Prüfen Sie sorgfältig, ob die Schaumstoffdichtung richtig sitzt und die Abdeckung korrekt montiert wurde.

Einbau:

Schneiden Sie eine Öffnung in die Wand, die der Größe des Einbaugehäuses entspricht. Bei Hohlwänden ist es oft sinnvoll, einen Holzrahmen zu konstruieren, in dem das Gehäuse montiert wird. Besteht die Wand aus Materialien wie Porenbetonsteinen (z. B. Ytong), ist es meist am einfachsten, das Gehäuse mit Schrauben oder Montagekleber an der Rückseite der Nische zu befestigen.



Für einen sauberen Übergang zwischen Gehäuse und Wand empfehlen wir, die Vorderseite des Gehäuses bündig mit der Wandfläche auszurichten. Da die Frontplatte des Fernsehers etwas größer ist als das Gehäuse selbst, wird der Spalt zwischen Gehäuse und Wand nach der Montage des Fernsehers wirkungsvoll verdeckt. Positionieren Sie das Gehäuse so, dass seine Vorderkante bündig mit den Fliesen oder dem Putz abschließt; nach der Montage ragt der Fernseher dann etwa 0,5 cm aus der Wand hervor. Da der Fernseher mittels Magneten am Gehäuse befestigt wird, besteht auch die Möglichkeit, die Frontplatte vollständig in die Wand einzulassen und den Fugenbereich zwischen Wand (bzw. Fliesen) und TV-Front beispielsweise mit Silikon abzudichten. Für das optisch beste Ergebnis empfehlen wir jedoch, die Frontplatte so zu positionieren, dass sie den Übergang zwischen Gehäuse und Wand abdeckt.



TV-Installation

splash VISION
Badezimmer TV - Spiegel TV - Outdoor TV

Aufbau:

Sie können das Wandmodul auch direkt an der Wand montieren, anstatt es einzulassen.
Wenn Sie das Modul zur TV-Montage nutzen, schließt es bündig mit der Wand ab; der Fernseher wird dabei direkt im Modul befestigt. Falls Sie eine VESA-Wandhalterung – etwa einen Schwenkarm – verwenden möchten, können Sie das Modul über die integrierten VESA-Aufnahmepunkte (mithilfe der mitgelieferten Schrauben und Muttern) an der Halterung fixieren und anschließend den Fernseher im Modul anbringen. Achten Sie bei der Aufputzmontage darauf, die Vorschriften der Norm NEN1010 hinsichtlich der Platzierung des 12-V-Adapters einzuhalten.
Achten Sie bei der Aufputzmontage des Fernsehers besonders darauf, dass das Anschlussfach ordnungsgemäß abgedichtet ist.



Fragen? Kontaktieren Sie uns:

Mail: contact@splashvision.nl

Telefon: 0031 10 265 7949











